

	Titel: Lägganvisning Betsil 101/102		Nr: KR.101.01
	Framtagen av: PE	Fastställd av: AB	Gällande från: 2013-02-11

Lägganvisning Betsil 101/102.

Nedanstående anvisningar gäller nygjuten betong eller betong som inte behöver tvättbehandlas.

1. Se till att ytan är rengjord och dammfri.
2. Sprid ut ett jämt lager med medlet över ytan med hjälp av en lågtrycksspruta eller liknande.
3. Använd en mjuk borste och fördela medlet jämnt över ytan i direkt följd med spridningen. Man bör vara 2 man som utför detta, en som sprayar ut medlet och en som borstar ut medlet.
4. Låt medlet absorberas av betongen ca 5-10 minuter. Fortsätt därefter att borsta ut medlet 2-3 gånger tills medlet är helt fördelat och ytan är mättad.
5. Låt betongytan torka helt och spraya därefter på Betsil 101 eller 102 beroende på önskad hårdhet. Vid denna påföring skall endast en tunn dimma sprays på. Efterdra med mjuk borste för att undvika ansamlingar av vätska.
6. Om det blir våta ansamlingar kvar av medlet efter ca 1 timme så försök i första hand dra ut dessa med borste. Vid behov kan ”pölar” spädas med vatten för att undvika koncentrat av torkat medel på ytan.
7. Ytan kan beträdas och användas direkt när ytan är torr. Full härdningseffekt fås efter ca 4-6 veckor.

Övrig

-Undvik att medlet kommer i kontakt med glas- och aluminiumytor då det finns risk att medlet etsar.

-Personlig skyddsutrustning: Skyddsglasögon

-Övrig säkerhetsinformation: Se säkerhetsdatablad